

 **Vertex Standard**


VX-261

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

ESPAÑOL

FUNCIONES PROGRAMABLES Y CARACTERÍSTICAS

- IP55 Resistente Al Agua
- 2 teclas de Función Programable
- Codificación/Descodificación de Dos Tonos
- Codificación/Descodificación de Cinco Tonos
- Codificación/Descodificación Mediante MDC-1200® (ANI Encode)
- DTMF Encode
- Escaneo
- Doble Búsqueda
- Escaneo de Seguimiento (FM, del Inglés Follow Me)
- Escaneo TA
- VOX
- Mode Direct (TA)
- Emergencia
- Operario Aislado
- Desactivar Ahorro en TX
- Bloqueo
- ARTS™ (Sistema de Repetición de Rango Automático, del inglés Auto Range Transpond System)



CONTENIDO

Introducción	1	Funcionamiento.....	8
Advertencia Normativa Sobre la Exposición a Radiofrecuencia de la FCC	2	Pasos Preliminares.....	8
Antes de Comenzar	4	Instrucciones Rápidas de Funcionamiento.....	8
Instalación y Extracción de la Batería.....	4	Temporizador de Tiempo de Espera Automático	10
Carga de la Batería	4	Funcionamiento Avanzado	11
Indicador de Nivel de Batería Bajo.....	5	Funciones de las Teclas Programables	11
Ajuste y Extracción del Clip de Cinturón	6	Descripción de Funciones Operativas	12
Instalación de la Tapa de la Toma MIC/SP	6	Bloqueo.....	18
Controles y Conectores	7	ARTS™ (Auto Range Transpond System)	18
		Accesorios Opcionales	19

¡Enhorabuena!

Tiene en su poder una valiosa herramienta de comunicación, una radio bidireccional Vertex Standard. Resistente, fiable y fácil de usar, la radio Vertex Standard le mantendrá en contacto con sus compañeros en todo momento durante años, con un tiempo de inactividad por mantenimiento insignificante. Tómese unos minutos para leer este manual detenidamente. La información que incluye le permitirá obtener el máximo rendimiento de la radio si más adelante le surgen dudas.

Important Note

- Ninguna de las piezas del interior de la radio está diseñada para que la sustituya el usuario. Todas las operaciones de mantenimiento debe realizarlas un servicio autorizado de Vertex Standard.
- Para conservar la integridad del funcionamiento bajo el agua, se recomienda realizar revisiones de mantenimiento periódicas.
- En el caso de que la radio sufra un golpe importante (por ejemplo, si se cae), la estanqueidad puede verse afectada y requerir ajustes. Si esto sucede, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Vertex Standard.

INTRODUCCIÓN

El transceptor **VX-261** es un dispositivo analógico/digital de mano con todas las prestaciones, pensado para comunicaciones empresariales a través de las bandas móviles terrestres VHF/UHF. Este transceptor está diseñado para conseguir comunicaciones empresariales fiables en una amplia gama de aplicaciones y con una gran variedad de capacidad operativa proporcionada por su diseño de vanguardia y permite una capacidad de hasta 16 canales.

Los datos de frecuencia de canales importantes se almacenan en la memoria flash de la CPU y los distribuidores autorizados de Vertex Standard pueden realizar fácilmente la programación con un ordenador y el equipo de Vertex Standard correspondiente (interfaz de cable de programación USB **FIF-12** y cable de conexión **CT-106** para **FIF-12** y software **CE150**). O bien, después de la programación, se puede utilizar el cable de clonación **CT-27** para programar directamente de radio portátil a radio portátil.

En las siguientes páginas se detallan las numerosas funciones avanzadas que proporciona el transceptor **VX-261**. Después de leer el manual, quizás le convenga ponerse en contacto con el administrador de red para informarse de los detalles específicos de configuración de este equipo para utilizarlo en su aplicación.

ADVERTENCIA NORMATIVA SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA DE LA FCC

Esta radio se ha sometido a pruebas y cumple las limitaciones de exposición a RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, del inglés Federal Communications Commission) para entornos de exposición de uso laboral/controlados. Asimismo, cumple los siguientes estándares y directrices:

- ❑ FCC 96-326, Guidelines for Evaluating the Environmental Effects of Radio-Frequency Radiation (Directrices sobre evaluación de los efectos medioambientales de la radiación de frecuencias de radio).
- ❑ FCC OET Bulletin 65 Edition 97-01 (2001) Supplement C, Evaluating Compliance with FCC Guidelines for Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields (Evaluación del cumplimiento de las directrices de la FCC para la exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia).
- ❑ ANSI/IEEE C95.1-1992, IEEE Standard for Safety Levels with Respect to Human Exposure to Radio Frequency Electromagnetic Fields, 3 kHz to 300 GHz (Normativa de niveles de seguridad para exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencias de 3 kHz a 300 GHz).
- ❑ ANSI/IEEE C95.3-1992, IEEE Recommended Practice for the Measurement of Potentially Hazardous Electromagnetic Fields - RF and Microwave (Prácticas recomendadas para la medición de campos electromagnéticos, radiofrecuencias y microondas potencialmente peligrosos).

ADVERTENCIA:

Esta radio genera energía electromagnética en el modo de transmisión. Se ha diseñado y está clasificada exclusivamente para el uso laboral, lo que supone que solo debe utilizarse en el desempeño de tareas laborales por parte de personas informadas de los peligros que entraña y de cómo minimizar tales peligros. La radio no está pensada para el uso del público en general en entornos no controlados.

PRECAUCIÓN:

Para asegurarse de que la exposición a la energía electromagnética de radiofrecuencia se encuentra dentro de los límites permitidos por la FCC para el uso laboral, cíñase en todo momento a las siguientes directrices:


ADVERTENCIA NORMATIVA SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIOFRECUENCIA DE LA FCC

- La radio **NO** está aprobada para el uso del público en general en entornos no controlados. Está restringida al uso laboral, únicamente en operaciones relacionadas con el trabajo en las que el usuario de la radio debe tener los conocimientos necesarios para controlar sus condiciones de exposición a RF.
- Al transmitir, mantenga la radio en posición vertical con el micrófono separado 2,5 cm de la boca y la antena como mínimo a 2,5 cm de la cabeza.
- El ciclo de servicio operativo máximo de la radio no debe superar el 50% correspondiente a una configuración típica PTT (pulsar para hablar, del inglés push to talk).
NO transmita durante más de la mitad del tiempo total de uso de la radio (50% del ciclo de servicio). Una transmisión por encima del 50% del tiempo de uso puede provocar que se superen los límites de la normativa sobre la exposición a RF de la FCC. El ciclo de servicio máximo se reduce aún más cuando se lleva pegada al cuerpo con el clip para cinturón CLIP-20 Vertex Standard.
Cuando el indicador LED rojo de la parte superior se ilumina, significa que la radio está transmitiendo. Tenga en cuenta que puede hacer que la radio transmita si pulsa el botón PTT.
- Al frente de la cara. Sostenga el radio en posición vertical frente a la cara con el micrófono (y las demás partes del radio, incluida la antena) al menos a 2,5 cm de distancia de la nariz o los labios. Mantener el radio a una distancia adecuada es importante para garantizar el cumplimiento.
- El cumplimiento de la normativa SAR para llevar la radio pegada al cuerpo solo se ha demostrado para el clip de cinturón específico (CLIP-20). Cualquier otro accesorio o configuración para llevar la radio pegada al cuerpo puede **NO** cumplir la normativa sobre la exposición a RF de la FCC y debe evitarse.
- Utilice siempre accesorios autorizados de Vertex Standard.
- La información anteriormente mencionada es la que necesita el usuario para conocer la exposición a RF y lo que debe hacer para cerciorarse de que la radio funciona dentro de los límites de exposición a RF establecidos por la FCC para esta radio.
- Interferencias electromagnéticas/compatibilidad
Durante las transmisiones, esta radio genera energía de radiofrecuencia que puede ocasionar interferencias con otros dispositivos o sistemas. Para evitar este tipo de interferencias, apague la radio en las áreas en las que así esté señalizado.
No utilice el transmisor en zonas sensibles a la radiación electromagnética como hospitales, centros de salud, aviones y zonas de detonación.


ANTES DE COMENZAR

Instalación y Extracción de la Batería

- ❑ Para instalar la batería, alinéela con la radio situándola a unos 1,5 cm del borde superior del compartimento de la batería y deslícela hacia arriba hasta que haga “clic” y quede sujeta en su lugar.




- ❑ Para extraer la batería, apague la radio y quite cualquier tipo de funda protectora. Deslice el pestillo de la batería de la parte inferior de la radio hacia el panel frontal, empujando al mismo tiempo la batería hacia abajo unos 1,5 cm. A continuación, levante la batería y sepárela de la radio.

 **No intente abrir ninguna batería recargable de ion litio, ya que podría explotar si accidentalmente se produce un cortocircuito.**

Carga de la Batería

- ❑ Retire la placa espaciadora del nido del cargador de escritorio opcional **CD-58** (si el espaciador de batería está instalado).
- ❑ Introduzca el conector de CC del adaptador de CA **PA-55** opcional en la toma de CC del panel posterior del cargador de escritorio opcional **CD-58** y, a continuación, conecte el adaptador de CA **PA-55** a la toma de corriente.
- ❑ Introduzca la batería en el cargador de escritorio **CD-58** alineando sus ranuras con las guías del nido del **CD-58**; consulte los detalles sobre la colocación co-



ANTES DE COMENZAR

recta de la batería en la siguiente ilustración. Si desea cargar la radio con el transceptor acoplado, apague primero el transceptor. Al mirar el cargador desde el frente, la toma de la antena debe quedar en el lado izquierdo.

- ❑ Si la batería se introduce correctamente, el indicador LED se iluminará en rojo. Una batería totalmente descargada tardará en cargarse por completo 1,5-3 horas (en función del modelo de batería).
- ❑ Una vez finalice la carga, el indicado LED se iluminará en verde.
- ❑ Extraiga la batería del cargador de escritorio **CD-58** y desenchufe el adaptador de CA **PA-55** de la toma de corriente.



*1) Utilice siempre baterías de ion litio **FNB-V133LI-UNI** o **FNB-V134LI-UNI** Vertex Standard.*

*2) Utilice exclusivamente el cargador de escritorio **CD-58** Vertex Standard y el adaptador de CA **PA-55** Vertex Standard.*

3) Para reducir el riesgo de explosión, recargue las baterías en lugares que no sean peligrosos.

4) La temperatura ambiente para recargar las baterías debe estar dentro del intervalo de +5 °C a 40 °C. La batería se podría dañar si la carga se realiza fuera de este intervalo.

5) La batería no debe quedar expuesta a temperaturas altas, por ejemplo, el sol directo, el fuego o similares.

6) Si se sustituye la batería por otra de una clase incorrecta, puede haber riesgo de explosión. Deseche las baterías usadas conforme a las instrucciones.

*7) Para conocer más detalles y precauciones de carga, consulte el manual de funcionamiento del cargador de escritorio **CD-58**.*

Indicador de Nivel de Batería Bajo

A medida que la batería se desgasta con el uso, la tensión se vuelve menor. Cuando la tensión de la batería sea baja, sustitúyala por una cargada recientemente y cargue la agotada. Cuando la tensión de la batería es baja, el indicador LED de la parte superior de la radio parpadea en rojo.


 **PRECAUCIÓN** 

Si se sustituye la batería por una incorrecta, hay riesgo de explosión. Sustitúyala exclusivamente por una del mismo tipo o equivalente.


ANTES DE COMENZAR

Ajuste y Extracción del Clip de Cinturón

- ❑ Para colocar el clip de cinturón, alinéelo con la ranura de la batería y presione hacia abajo hasta que escuche un clic y quede sujeto en su lugar.




- ❑ Para quitar el clip de cinturón, utilice un destornillador de punta plana para presionar su pestaña y separarla de la batería; a continuación, deslice el clip hacia arriba para extraerlo.




Instalación de la Tapa de la Toma MIC/SP

Instale la tapa con los tornillos que se suministran.



- ❑ Para instalar la tapa de la toma de micrófono/altavoz, utilice exclusivamente los tornillos proporcionados.
- ❑ Si no se instala la tapa en la toma de micrófono/altavoz, la radio no guarda el de valoración resistente al agua (IP55).


CONTROLES Y CONECTORES



FUNCIONAMIENTO

Pasos Preliminares

- ❑ Instale una batería cargada en el transceptor, tal como se ha descrito previamente.
- ❑ Coloque la antena proporcionada en la toma de antena. Se aconseja no utilizar este transceptor sin una antena conectada.
- ❑ Si dispone de un micrófono/altavoz, le recomendamos no conectarlo hasta que se familiarice con el funcionamiento básico de la radio **VX-261**. Consulte la página siguiente más información sobre el uso de un micrófono/altavoz.






NOTA IMPORTANTE

La resistencia al agua del transceptor (IP55) solo se garantiza bajo las condiciones siguientes:

- ❑ Con la batería acoplada en el transceptor;
- ❑ con la antena conectada a la toma de antena;
- ❑ y con la tapa del micrófono/altavoz instalada en la toma **MIC/SP**.
- ❑ El uso de un micrófono/altavoz en el conector para accesorios anula la clasificación IP55.

Instrucciones Rápidas de Funcionamiento




- ❑ Gire el botón **VOL/PWR** de la parte superior del panel en el sentido de las agujas del reloj para encender la radio.
- ❑ Gire el selector **CH** de la parte superior del panel para elegir el canal que desee.
- ❑ Gire el botón **VOL/PWR** para ajustar el nivel de volumen. Si en no hay señal, pulse (o mantenga pulsada) el botón programable (asignado a la función “**SQL Desactivado**”: Normalmente Botón **SIDE-1**); podrá escuchar ruido de fondo y utilizarlo para establecer el volumen de audio que desee con el botón **VOL/PWR**. Pulse (o mantenga pulsada) nuevamente el botón pro-




FUNCIONAMIENTO

gramable para silenciar el ruido y reanudar el control normal (en silencio).

- ❑ Para transmitir, compruebe el canal y cerciórese de que está libre. Mantenga pulsado el conmutador **PTT**. Hable hacia la zona del micrófono de la rejilla del panel frontal con un nivel de voz normal. Para volver al modo de recepción, suelte el conmutador **PTT**.
- ❑ Pulse la botón **SIDE-1** o **SIDE-2** para activar una de las funciones preprogramadas (si el distribuidor las ha habilitado durante la programación). Consulte en la siguiente sección todos los detalles sobre la disponibilidad de funciones para esta radio.



- ❑ Si dispone de un micrófono/altavoz, retire la tapa de plástico y los dos tornillos de montaje del lateral del transceptor y conecte la clavija del micrófono/altavoz a la radio; asegure la clavija del conector con los tornillos proporcionados con el micrófono/altavoz. Mientras se encuentre recibiendo, sitúe la rejilla del altavoz cerca del oído. Para transmitir, pulse el conmutador **PTT** del micrófono/altavoz, como si se tratase del cuerpo del transceptor y hable por el micrófono con un nivel de voz normal.



Notas: 1) Guarde la tapa original de plástico y sus tornillos de montaje. Deberá volver a instalarla cuando no utilice el micrófono/altavoz.

*2) Al pulsar el conmutador **PTT** del micrófono/altavoz, se deshabilita el micrófono interno y viceversa.*

- ❑ Si se ha programado la función **BCLO** (bloqueo de canales ocupados, del inglés Busy Channel Lockout), la radio no transmitirá cuando haya una portadora presente. En su lugar, la radio emitirá un breve pitido tres veces. Suelte el conmutador **PTT** y espere a que cese la actividad en el canal.

FUNCIONAMIENTO

- ❑ Si se ha programado la función BTLO (bloqueo de tono ocupado, del inglés Busy Tone Lockout), la radio solo podrá transmitir cuando no se reciba ninguna portadora o cuando la portadora que se reciba incluya el tono correcto (tono CTCSS o código DCS).

Temporizador de Tiempo de Espera Automático

Si se ha programado el temporizador de tiempo de espera automático para el canal seleccionado, deberá limitar la duración de cada transmisión. Durante la transmisión, 10 segundos antes de que se agote el temporizador se oirá un pitido. Justo antes de agotarse el tiempo, sonará otro pitido, el indicador LED rojo (indicador de **TX**) de la parte superior del panel se apagará y la transmisión concluirá poco después. Para reanudar la transmisión, deberá soltar el conmutador **PTT** y esperar a que transcurra el “tiempo de penalización”.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

Funciones de las Teclas Programables

La radio **VX-261** ofrece dos Función Programable (**FP**) teclas: **SIDE-1** y **SIDE-2**.

Ambos teclas **FP** se pueden personalizar para adaptarse a sus requisitos de comunicaciones/red mediante la programación del distribuidor de Vertex Standard.

Las posibles alternativas de programación teclas **FP** se ilustran a la derecha, y sus funciones se explican a partir de después de la página siguiente. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de Vertex Standard.

Como referencia futura, marque el cuadro situado junto a cada función que se haya asignado a la tecla **FP** de su radio y tenga la información a mano.

FUNCION	TECLA PROGRAMABLE (PULSE LA TECLA / MANTENGA PULSADA LA TECLA)	
	SIDE-1	SIDE-2
Ninguno	/	/
Monitor	/	/
Monitor -Momentáneo-	/--	/--
Baja Potencia	/	/
SQL Desactivado	/	/
SQL Desactivado -Momentáneo-	/--	/--
Pitido Desactivado	/	/
Modo Silencioso	/	/
VOX	/	/
VOX Antidesconexión	/	/
Emergencia	--/	--/
Operario Aislado	/	/
PRI	/	/
Escaneo	/	/
Doble Búsqueda	/	/
Escaneo de FM (Escaneo de Seguimiento)	/	/
Escaneo TA	/	/
Modo Directo (TA)	/	/
Restablecer	/	/
Llamada 1	/	/
Llamada 2	/	/
Llamada 3	/	/
Marcación Rápida	/	/
Llamada	/	/
Servicio	/	/
Desactivar ahorro en TX	/	/
Bloqueo	/	/

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

Descripción de Funciones Operativas

MONITOR

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para cancelar cualquier función de señalización; el indicador LED se iluminará en verde.

MONITOR -MOMENTÁNEO-

Mientras pulse la tecla **FP** asignada, se cancelará cualquier función de señalización.

BAJA POTENCIA

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para ajustar el transmisor de la radio al modo de baja potencia, que prolonga la duración de la batería. Pulse (o mantenga pulsada) nuevamente la tecla **FP** asignada para volver a la potencia de transmisión normal cuando en entornos RF impidiendo.

SQL DESACTIVADO

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para abrir SQL y escuchar ruido de fondo (activar el audio).

SQL DESACTIVADO -MOMENTÁNEO-

Mientras pulse la tecla **FP** asignada, se abrirá SQL para escuchar ruido de fondo (activar el audio).

PITIDO DESACTIVADO

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para desactivar temporalmente los pitidos de la radio. Vuelva a pulsar (o mantener pulsada) la tecla **FP** asignada para activar los pitidos de la radio.

MODO SILENCIOSO

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para aumentar la ganancia del micrófono; permitiendo al operador hablar en voz baja (susurro) temporalmente durante la transmisión. Pulse (o mantenga pulsada) nuevamente la tecla **FP** asignada para restablecer la ganancia normal del micrófono.

VOX (REQUIERE COMPATIBLE CON AURICULARES VOX)

Pulse (o mantenga pulsada), la tecla **FP** asignado para activar la función VOX; permitiendo manos libres, la activación automática del transmisor, iniciadas por la entrada de voz en el micrófono. Puede desactivar temporalmente la función VOX si pulsa el conmutador **PTT**.

Pulse (o mantenga pulsada) nuevamente la tecla **FP** asignada a reanudar el funcionamiento normal.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

VOX ANTIDESCONECCIÓN

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar o desactivar la función VOX antidesconexión.

Cuando la función VOX antidesconexión está activada, el transceptor no habilita la sección del transmisor a partir del audio del receptor y del sonido de pitido propio.

EMERGENCIA

La radio **VX-261** incluye una función de emergencia, lo que puede ser útil para avisar a otra persona que esté controlando la misma frecuencia del canal de su transceptor. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de Vertex Standard.

Pulse o mantenga pulsada la tecla **FP** por asignado período preprogramado para iniciar una llamada de emergencia en el canal predefinido.

Para revivir la radio desde el modo de emergencia, pulse (o mantenga pulsada) nuevamente la tecla **FP** asignada o apagar la radio.

OPERARIO AISLADO

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar la función de operario aislado. La función de operario aislado está diseñada para emitir una alarma de emergencia durante 30 segundos cuando se agota el tiempo establecido en el temporizador de operario aislado (preprogramado por el distribuidor de Vertex Standard).

Pulse (o mantenga pulsada) nuevamente la tecla **FP** asignada para desactivar la función de operario aislado. Si el usuario no pulsa el conmutador **PTT** para reiniciar el temporizador, la radio cambiará al modo de emergencia.

PRI

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignado para recuperar el Canal preprogramado prioridad por su distribuidor de Vertex Standard directamente.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

ESCANEO

La función de escaneo se utiliza para controlar múltiples señales programadas en el transceptor. Al escanear, el transceptor comprobará en cada canal si hay alguna señal y se detendrá en aquel en el que haya alguna señal presente.

Para activar el escaneo:

- Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar el escaneo.
- El escáner buscará los canales de la lista de exploración pre-programados, en busca de un canal activo. La radio se detendrá cada vez que encuentre un canal en el que alguien está hablando.
- Pulse (o mantenga pulsada) nuevamente la tecla **FP** asignada para desactivar el análisis y recibir el canal que fue elegida cuando se pulsa la tecla **FP**.

Nota: el distribuidor puede haber programado la radio para que permanezca en uno de los siguientes canales si se pulsa el conmutador **PTT** durante una pausa de escaneo:

- Canal de pausa de escaneo (“Respuesta”)
- Último canal ocupado
- Canal de prioridad
- Canal programado por el usuario (“Seleccionar canal”)
- Canal definido con el selector **CH**.

DOBLE BÚSQUEDA

La función de doble búsqueda es similar a la función de escaneo, con la diferencia de que únicamente se controlan dos canales:

- El canal que esté operativo en ese momento
- El canal de prioridad

Para activar la Doble Búsqueda:

- Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar el doble búsqueda.
- El escáner buscará los dos canales y pausa cuando encuentra una transmisión en cualquiera de los canales.

Para detener la Doble Búsqueda:

- Pulse (o mantenga pulsada) la tecla programable asignada para desactivar el doble búsqueda. La radio volverá al canal que fue seleccionado por la perilla selector **CH**.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

ESCANEO DE FM (ESCANEO DE SEGUIMIENTO)

La función de escaneo FM (Escaneo de Seguimiento) comprueba con regularidad el canal de prioridad asignado por el usuario a la vez que escanea otros canales. Por tanto, si únicamente se asignan para el escaneo los canales 1, 3 y 5 (de los 8 canales disponibles), el usuario podrá asignar el canal 2 como canal de prioridad a través del escaneo FM (Escaneo de Seguimiento).

Para activar Sígueme Scan, primero seleccionar el canal que desea designar como el “canal de prioridad asignado por el usuario” por colocando el mando selector **CH** en el deseado canal de “prioridad”. Siguiendo, pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada. Finalmente, gire el selector **CH** para elegir el canal que desee.

El escáner buscará los dos canales (canal prioritario y el canal de operación asignado por el usuario) y pausa cuando encuentra una transmisión en cualquiera de los canales.

ESCANEO TA

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar o desactivar la función de escaneo de modo directo (TA, del inglés Talk Around).

Cuando se trabaja en un sistema de canales dúplex (por ejemplo, una estación repetidora), TA Scan permite al transceptor para buscar tanto las frecuencias de transmisión y recepción en su sistema dúplex.

Al encontrar una señal en la frecuencia de recepción, el transceptor se detendrá hasta que la señal desaparezca. Al encontrar una señal en la frecuencia de transmisión, el transceptor comprobará si hay actividad en la frecuencia de recepción cada pocos segundos (conforme al intervalo programado por el distribuidor de Vertex Standard).

Nota: la función de escaneo TA no se activa en el canal simple.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

MODO DIRECTO (TA)

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar la función Modo directo cuando utilice un sistema de canal doble (frecuencias separadas de recepción y transmisión mediante el uso de una estación repetidora).

La función Modo directo permite excluir la estación repetidora y hablar directamente con una estación cercana. Esta función no tiene ningún efecto cuando se utilizan canales simples, en los que las frecuencias de recepción y transmisión ya son iguales.

Tenga en cuenta que el distribuidor puede haber establecido canales de modo directo mediante la programación de frecuencias de repetidor y modo directo en dos canales adyacentes. En tal caso, puede que la tecla se utilice para otra de las funciones preprogramadas.

Nota: la función Modo directo no se activa en el canal simple.

Restablecer

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para restablecer la condición RFC (listo para la comunicación, del inglés *Ready for Communication*).

LLAMADA 1 A LLAMADA 3

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para enviar un grupo de tono secuencial de 5-tonos.

MARCACIÓN RÁPIDA

Su distribuidor de Vertex Standard puede haber preprogramado números de teléfono de marcación automática en su radio.

Para marcar un número:

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para enviar un tono DTMF predefinido. Los tonos DTMF enviados durante la secuencia de llamada podrán oírse en el altavoz.

LLAMADA

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para enviar un tono secuencial de 2-tonos.

SERVICIO

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para activar o desactivar la función Servicio de 2-tonos o 5-tonos.

Al activar la función “Servicio”, el usuario siempre podrá oír (en función de la señal de subaudio) todo el tráfico del canal de aviso. La radio emitirá la alerta de aviso al recibir los 2-tonos o 5-tonos programado.

Si la función “Servicio” está desactivada, el usuario no podrá oír el tráfico de radio normal del canal de aviso. La radio solo emitirá la alerta de aviso y anulará el silencio cuando reciba el código preprogramado de 2-tonos o 5-tonos.

FUNCIONAMIENTO AVANZADO

DESACTIVAR AHORRO EN TX

El ahorro de batería al transmitir ayuda a prolongar la duración de la batería puesto que reduce la potencia de transmisión cuando se recibe una señal muy fuerte de una estación aparentemente cercana. Se recomienda precaución al usar esta función, ya que su potencia de transmisión podría degradar el audio que se escucha por los radios receptores en su ruta de comunicación.

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para desactivar el ahorro de batería al transmitir cuando se encuentre en una ubicación en la que sea necesario utilizar alta potencia casi siempre.

Pulse de nuevo (o mantenga pulsada) la tecla **FP**. Se activará el ahorro de batería al transmitir para reducir la potencia de transmisión cuando se recibe una señal muy potente de una estación aparentemente cercana.

BLOQUEO

Pulse (o mantenga pulsada) la tecla **FP** asignada para bloquear el selector **CH**, las teclas programables y el conmutador **PTT**.

BLOQUEO

Con el fin de impedir el cambio accidental de canal o la transmisión inadvertida, hay varios aspectos del selector **CH**, las teclas programables y el conmutador **PTT** que se pueden bloquear.

El distribuidor programa la configuración exacta del bloqueo.

Para activar el bloqueo de teclas, apague la radio. A continuación, mantenga pulsado el conmutador **PTT** y la tecla **SIDE-2** mientras enciende la radio de nuevo.



Para cancelar el bloqueo, repita este proceso.

ARTS™ (AUTO RANGE TRANSPOND SYSTEM)

Este sistema está diseñado para avisarle cuando su radio y otras estaciones equipadas con ARTS™ estén dentro del rango de comunicación utilizando el Codificador/Decodificador DCS.

Durante el funcionamiento de ARTS™, si la radio recibe una señal ARTS™ entrante, emitirá un breve pitido. Si sale del área de cobertura durante más de dos minutos, la radio detectará que no se recibe ninguna señal y emitirá un breve pitido triple. Al volver a entrar con posterioridad dentro del rango de comunicación, tan pronto como otra estación transmita, volverá a sonar un breve pitido.

ACCESORIOS OPCIONALES

FNB-V133LI-UNI	Batería de ion litio de 7,4 V  1380 mAh
FNB-V134LI-UNI	Batería de ion litio de 7,4 V  2300 mAh
CD-58	Cargador de Escritorio
PA-55	Adaptador de CA
VAC-UNI	Cargador de Escritorio (CD-58 + PA-55)
VAC-6058	Cargador para Varias Unidades
MH-37_{A4B-1}	Micrófono con Auricular
MH-45_{B4B}	Cancelación de ruido del Micrófono/Altavoz
MH-100	Auricular de Solo Recepción (para MH-45 _{B4B} , MH-360S y MH-450S)
MH-101_{A4B}	Kit de Vigilancia de 1 Cable
MH-102_{A4B}	Kit de Vigilancia de 2 Cable
MH-360S	Micrófono/Altavoz Compacto
MH-450S	Micrófono/Altavoz
VH-150A	Micrófono para Colocar Detrás de la Oreja Compatible con VOX
VH-150B	Micrófono para Colocar Sobre la Cabeza Compatible con VOX
VCM-5	Vehicular Charger Mounting Adapter for CD-58

ACCESORIOS OPCIONALES

ATV-8A	Antena VHF (134-151 MHz)
ATV-8B	Antena VHF (150-163 MHz)
ATV-8C	Antena VHF (161-174 MHz)
ATV-6XL	Antena VHF (Sin Sintonizar)
ATU-6A	Antena UHF (400-430 MHz)
ATU-6B	Antena UHF (420-450 MHz)
ATU-6C	Antena UHF (440-470 MHz)
ATU-6D	Antena UHF (450-490 MHz)
ATU-6F	Antena UHF (490-520 MHz)
CN-3	Adaptador de Antena
CLIP-20	Clip de Cinturón
CE150	Software de Programación para PC
FIF-12	Interfaz de Programación USB
CT-106	Cable de Conexión para FIF-12
CT-27	Cable de Clonación de Radio a Radio

La disponibilidad de los accesorios puede variar; algunos accesorios se suministran normalmente conforme a los requisitos locales, otros pueden no estar disponibles en algunas regiones. Consulte con su distribuidor de Vertex Standard los cambios que afectan a esta lista.

DESECHO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Los productos con el símbolo (papelera con ruedas tachada) no pueden desecharse como residuos domésticos.

Los equipos eléctricos y electrónicos deben reciclarse en un centro que manipule estos artículos así como los subproductos de desecho.

En los países de la Unión Europea, póngase en contacto con su centro de servicio o representante proveedor de equipos para obtener información acerca del sistema de recogida local.





No se puede reproducir ninguna parte de este manual sin el permiso de Vertex Standard LMR, Inc.

Vertex Standard es una marca comercial de Vertex Standard LMR, Inc.
Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

©2016 Vertex Standard LMR, Inc.
Reservados todos los derechos.

Vertex Standard LMR, Inc.
4-6-8 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-0023, Japan

